

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)**

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
<b>АПРЕЛЬ</b>												
	ТП 26-9 гр.Л2 г. Бодайбо	Установка РиМ	01.04.2019	9:00	01.04.2019	11:30		01.04.2019	9:12	01.04.2019	10:55	1:43
	ТП 11-8 гр.Л1 Т2 г. Бодайбо	Установка РиМ	02.04.2019	9:00	02.04.2019	11:30		02.04.2019	9:07	02.04.2019	11:13	2:06
	ТП 2-5 г. Бодайбо	ТР	02.04.2019	14:00	02.04.2019	16:00		02.04.2019	14:00	02.04.2019	15:43	1:43
	ВЛ 110 кВ Невский-Перевоз	Замена опор, траверс	01.04.2019	9:00	01.04.2019	18:00		01.04.2019	8:00	01.04.2019	20:27	12:27
			02.04.2019	9:00	02.04.2019	18:00		02.04.2019	8:00	02.04.2019	17:42	9:42
			03.04.2019	9:00	03.04.2019	18:00		03.04.2019	9:04	03.04.2019	17:16	8:12
			04.04.2019	9:00	04.04.2019	18:00		04.04.2019	9:01	04.04.2019	12:08	3:07
	ВЛ 35 кВ Перевоз-Бульбукта	Замена опор, траверс	02.04.2019	8:00	02.04.2019	18:00		02.04.2019	8:02	02.04.2019	17:42	9:40
			03.04.2019	8:00	03.04.2019	18:00		03.04.2019	8:00	03.04.2019	17:17	9:17
			04.04.2019	8:00	04.04.2019	18:00		04.04.2019	8:00	04.04.2019	17:09	9:09
			05.04.2019	8:00	05.04.2019	18:00		05.04.2019	8:00	05.04.2019	17:22	9:22
			06.04.2019	8:00	06.04.2019	18:00		06.04.2019	8:00	06.04.2019	16:25	8:25
			07.04.2019	8:00	07.04.2019	18:00		07.04.2019	8:02	07.04.2019	13:17	5:15
			08.04.2019	8:00	08.04.2019	18:00		08.04.2019	9:01	08.04.2019	15:18	6:17
			09.04.2019	8:00	09.04.2019	18:00		09.04.2019	8:00	09.04.2019	15:02	7:02
	ТП 6-1 гр.Л2 г. Бодайбо	отключение расселенного дома	03.04.2019	14:00	03.04.2019	15:00		03.04.2019	14:00	03.04.2019	14:23	0:23
	ТП 21-3 гр.Л4 г. Бодайбо	Подключение потребителя по заявке ВЭС	03.04.2019	10:10	03.04.2019	11:30		03.04.2019	9:02	03.04.2019	9:28	0:26
	ТП 6-12 гр.Л1 г. Бодайбо	изменение схемы РиМ по заявке СТиУЭЭ РиМ	04.04.2019	9:00	04.04.2019	10:30		04.04.2019	10:10	04.04.2019	10:28	0:18
	ТП 2-6 г. Бодайбо	ТР	04.04.2019	14:00	04.04.2019	16:00		04.04.2019	14:01	04.04.2019	14:53	0:52
			05.04.2019	8:00	05.04.2019	18:00		05.04.2019	8:00	05.04.2019	16:43	8:43
			06.04.2019	8:00	06.04.2019	18:00		06.04.2019	8:00	06.04.2019	17:10	9:10

	ВЛ 35 кВ Перевоз-М.Патом	Замена опор, траверс, вырубка просеки	07.04.2019	8:00	07.04.2019	18:00		07.04.2019	8:02	07.04.2019	17:57	9:55
			08.04.2019	8:00	08.04.2019	18:00		08.04.2019	8:00	08.04.2019	16:58	8:58
			09.04.2019	8:00	09.04.2019	18:00		09.04.2019	8:00	09.04.2019	17:11	9:11
			10.04.2019	8:00	10.04.2019	18:00		10.04.2019	8:00	10.04.2019	15:12	7:12
			11.04.2019	8:00	11.04.2019	18:00		11.04.2019	8:02	11.04.2019	15:43	7:41
			12.04.2019	8:00	12.04.2019	18:00		12.04.2019	8:01	12.04.2019	16:58	8:57
ТП 1-3 гр.Л3 г. Бодайбо	замена опор	05.04.2019	9:00	05.04.2019	17:00		05.04.2019	9:00	05.04.2019	12:15	3:15	
ПС Бодайбокская	ЛР-35	05.04.2019	10:00	05.04.2019	12:00		05.04.2019	11:10	05.04.2019	12:53	1:43	
ТП 11-12 гр.Л2 г. Бодайбо	замена датчика ПУ РиМ	07.04.2019	14:00	07.04.2019	15:30		07.04.2019	14:00	07.04.2019	14:35	0:35	
ТП 9-11 гр.Л1 Л5 г. Бодайбо	установка временной ТП	09.04.2019	10:00	09.04.2019	12:00		09.04.2019	10:00	09.04.2019	10:43	0:43	
ПС Кропоткинская Л2	наладка РЗ	09.04.2019	8:30	09.04.2019	10:00	по письму	09.04.2019	8:30	09.04.2019	9:54	1:24	
ПС Кропоткинская Л1	наладка РЗ	09.04.2019	10:00	09.04.2019	11:30	по письму	09.04.2019	10:00	09.04.2019	10:32	0:32	
ТП 3-9 г. Бодайбо	ТР	09.04.2019	14:00	09.04.2019	16:00		09.04.2019	14:00	09.04.2019	15:27	1:27	
ПС Вачинская Л10	наладка РЗ	10.04.2019	9:00	10.04.2019	11:00	по письму	10.04.2019	9:02	10.04.2019	10:53	1:51	
ПС Бодайбокская	МВ-6 Л4	10.04.2019	10:00	10.04.2019	12:00		10.04.2019	10:08	10.04.2019	12:20	2:12	
ПС Атыркан-Берикан	наладка РЗ	11.04.2019	10:00	11.04.2019	16:00		11.04.2019	10:00	11.04.2019	16:16	6:16	
ТП 6-1 гр.Л2 г. Бодайбо	подключение гаражей	12.04.2019	9:00	12.04.2019	11:30		12.04.2019	9:20	12.04.2019	10:35	1:15	
ВЛ 35 кВ Кропоткинская- Сухоложская2	демонтаж, монтаж провода	12.04.2019	9:00	12.04.2019	16:00		12.04.2019	9:02	12.04.2019	13:14	4:12	
ВЛ 110 кВ Артемовская-Кропоткинская	перегон экскаватора	16.04.2019	9:00	16.04.2019	16:00		16.04.2019	12:49	16.04.2019	14:50	2:01	
ТП 1-5 гр.Л5 г. Бодайбо	восстановление оборванного ввода в дом	16.04.2019	10:00	16.04.2019	10:30		16.04.2019	10:00	16.04.2019	10:33	0:33	
ПС 35 кВ Кудускит	ТР	17.04.2019	10:00	17.04.2019	18:00		17.04.2019	10:08	17.04.2019	16:48	6:40	
ТП 2-6 гр.Л1 г. Бодайбо	ТР	17.04.2019	9:00	17.04.2019	10:00		17.04.2019		17.04.2019		0:00	
ПС 35 кВ Хомолхо-2	ТР	18.04.2019	10:00	18.04.2019	18:00		18.04.2019	10:00	18.04.2019	15:20	5:20	
ВЛ 6 кВ №6 от 6-ПП-6, ВЛ 6 кВ №11 от ТП 11-9 г. Бодайбо	переключение ТП	18.04.2019	13:00	18.04.2019	17:00		18.04.2019	13:00	18.04.2019	15:05	2:05	
ТП 2-7 г. Бодайбо	ТР	19.04.2019	14:00	19.04.2019	16:00	работы не производились	19.04.2019	14:00	19.04.2019	15:44	1:44	

	ПС Кропоткинская Л1	наладка РЗ	19.04.2019	10:00	19.04.2019	11:30	по письму	19.04.2019	10:00	19.04.2019	10:18	0:18
	ВЛ 6 кВ №11 г. Бодайбо до ТП 11-9	переключение ТП	19.04.2019	9:00	19.04.2019	12:00		19.04.2019	9:07	19.04.2019	11:29	2:22
	ПС КПД ВЛ 6 кВ № 23 г. Бодайбо	МВ-6 №23 замена выкатной части	19.04.2019	11:00	19.04.2019	11:20		19.04.2019	11:05	19.04.2019	11:15	0:10
	ПС Ежовская Л5	чистка вводов на ТП	19.04.2019	10:00	19.04.2019	12:00		19.04.2019	10:00	19.04.2019	11:25	1:25
	ТП 26-2 гр.Л1 г. Бодайбо	подключение потребителя	19.04.2019	16:30	19.04.2019	18:00		19.04.2019	16:30	19.04.2019	17:06	0:36
	ТП 11-8 гр.Л3 Т2 г. Бодайбо	замена ПУ РиМ	22.04.2019	14:00	22.04.2019	15:30		22.04.2019	14:00	22.04.2019	15:00	1:00
	ПС Артемовская Л2	ТО	22.04.2019	11:00	22.04.2019	16:45		22.04.2019	11:00	22.04.2019	14:46	3:46
	ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	ТО	23.04.2019	9:00	23.04.2019	12:00		23.04.2019	9:10	23.04.2019	11:34	2:24
	ВЛ 110 кВ Артемовская-Мараканская	Замена опор, траверс	23.04.2019	8:00	23.04.2019	17:00		23.04.2019	8:01	23.04.2019	16:58	8:57
24.04.2019			8:00	24.04.2019	17:00		24.04.2019	8:01	24.04.2019	11:37	3:36	
	ТП 11-9 Т2 г. Бодайбо	Переключение потребителей с ТП 11-9 на ТП11-9А г. Бодайбо	23.04.2019	9:00	23.04.2019	17:00		23.04.2019	9:02	23.04.2019	16:30	7:28
	ТП 11-9 г. Бодайбо	Переключение потребителей с ТП 11-9 на ТП11-9А г. Бодайбо	24.04.2019	9:00	24.04.2019	17:00		24.04.2019	9:00	24.04.2019	16:28	7:28
	ТП 8-7 гр.Л2 г. Бодайбо	Подкл потребителя по наряду	24.04.2019	15:00	24.04.2019	16:00		24.04.2019	15:00	24.04.2019	15:44	0:44
	ПС Макалакская Л1	наладка РЗ	25.04.2019	10:00	25.04.2019	13:00		25.04.2019	10:05	25.04.2019	12:35	2:30
	ПС Кяхтинская Л6	ТО ТП 6-1	25.04.2019	10:00	25.04.2019	12:00		25.04.2019	10:08	25.04.2019	11:53	1:45
	ТП 21-3 г. Бодайбо	ТР	25.04.2019	14:00	25.04.2019	16:00		25.04.2019	14:01	25.04.2019	15:17	1:16
	ТП 1-1 гр.Л1 г. Бодайбо	замена ПУ РиМ	26.04.2019	9:00	26.04.2019	10:00		26.04.2019	9:00	26.04.2019	9:45	0:45
	ТП 6-1 гр.Л3 г. Бодайбо	откл гаража по заявке ВЭС	26.04.2019	10:10	26.04.2019	11:00		26.04.2019	10:10	26.04.2019	10:27	0:17
	ТП 6-12 гр.Л1 г. Бодайбо	откл гаража по заявке ВЭС	26.04.2019	11:10	26.04.2019	12:00		26.04.2019	11:10	26.04.2019	11:32	0:22
	ТП 26-2 г. Бодайбо	ТР	26.04.2019	14:00	26.04.2019	16:00		26.04.2019	14:00	26.04.2019	14:47	0:47
	ПС Красноармейская Л7	наладка РЗ	26.04.2019	10:00	26.04.2019	11:00		26.04.2019	10:00	26.04.2019	10:48	0:48
	ТП 21-6 гр.Л1 г. Бодайбо	замена ПУ РиМ	27.04.2019	10:00	27.04.2019	13:00		27.04.2019	10:00	27.04.2019	13:01	3:01
	ТП 11-11 г. Бодайбо	Переключение ПБВ	28.04.2019	14:00	28.04.2019	15:00		28.04.2019	14:00	28.04.2019	14:26	0:26
	ТП 3-13 г. Бодайбо	ТР	29.04.2019	14:00	29.04.2019	16:00		29.04.2019	14:00	29.04.2019	15:35	1:35
	ТП 7-4 Л2 г. Бодайбо	ТР	29.04.2019	9:00	29.04.2019	12:00		29.04.2019	10:05	29.04.2019	11:30	1:25

ТП 11-9 Л1,2 Т1 г. Бодайбо	Переключение потребителей с ТП 11-9 на ТП11-9А г. Бодайбо	29.04.2019	9:00	29.04.2019	17:00		29.04.2019	9:09	29.04.2019	16:25	7:16
ТП 11-9 Л3,4 Т1 Л2,3,4,5 Т2г. Бодайбо	Переключение потребителей с ТП 11-9 на ТП11-9А г. Бодайбо	29.04.2019	13:00	29.04.2019	17:00		29.04.2019	13:28	29.04.2019	16:28	3:00
ВЛ 35 кВ Вачинская- Кудусит	Замена опоры	30.04.2019	10:00	30.04.2019	14:00		30.04.2019	10:10	30.04.2019	13:03	2:53
ПС Сухоложская 2 ЛЗ	наладка РЗ	30.04.2019	9:00	30.04.2019	10:00		30.04.2019	9:29	30.04.2019	10:26	0:57
ТП 2-7 гр.Л5 г. Бодайбо	ремонт ввода в дом ул 8 марта 29	30.04.2019	14:00	30.04.2019	15:30		30.04.2019	14:00	30.04.2019	14:52	0:52
ТП 2-7 гр.Л3 г. Бодайбо	подкл по заявке ВЭС	30.04.2019	20:20	30.04.2019	21:20		30.04.2019	20:20	30.04.2019	20:49	0:29